

RVR-PRIMER

Primer spray per barriere

RVR-Primer è un prodotto spruzzabile dall'alto potere adesivo, ad asciugatura rapida, e con un'eccellente resistenza all'invecchiamento. L'ugello rotante per diversi angoli di spruzzo garantisce una comoda applicazione.

Campi d'applicazione

Viene utilizzato nel settore edile per legare superfici non compatte, assorbenti, fibrose o sabbiose al fine di pretrattarle in modo ottimale e professionale per il successivo incollaggio con nastri adesivi sigillanti o sigillanti a base di poliacrilato, sintetici e gomma butilica. Efficace quindi per una miglior applicazione di barriere al vapore e al vento e anche quella per il quarto lato, barriera al vapore calpestabile.

Caratteristiche

- Forte autoadesivo
- Facile da applicare
- Tempo di asciugatura minimo
- Ugello ruotabile per diversi angoli di spruzzo

Lavorazione

Prima dell'uso, agitare bene il contenitore. Assicurarsi che la superficie da trattare sia pulita, asciutta e priva di sostanze grasse o siliconiche. Spruzzare RVR Primer uniformemente a una distanza di 20-25 cm. Lasciare agire per 5-15 minuti, a seconda della porosità della superficie.

RVR Primer è ideale per superfici minerali come intonaco e cemento, nonché per il legno. Superfici aperte e porose, come il legno, possono essere umide. Il nastro adesivo può essere incollato direttamente sul primer ancora umido. Per utilizzo su superfici porose come il cemento e per incollaggio di nastri a base di butile, il primer deve essere completamente asciutto prima di procedere con la posa del nastro. Dopo l'applicazione, proteggere le superfici trattate da umidità e condizioni atmosferiche avverse. Si consiglia di effettuare un test su una piccola area prima di trattare l'intera superficie. Dopo l'uso, pulire accuratamente l'ugello.

